

Návod k obsluze aromadifuzéru FOG

Technické parametry

napětí: 12V, příkon: 12W, hmotnost: 300 g, objem nádržky: 300 ml, provozní teplota: 0 - 40 st. C

Ovládání

Sundejte kryt difuzéru, nalijte vodu do nádržky, přidejte 3 – 5 kapek esenciálního oleje, nasadte zpět kryt a dále ovládejte tlačítka L a M:

režim tlačítka L (LIGHT - osvětlení):

1x stlačení – zapnutí osvětlení

2x stlačení – výběr barvy osvětlení (počkejte si na požadovanou barvu a zmáčkněte tlačítko)

3x - 17x stlačení – výběr příslušné barvy: červená, tmavá červená, fluorescentní zelená, fluorescentní tmavě zelená, zelená, tmavě zelená, modrá, tmavě modrá, nachová, tmavá nachová, purpurová, tmavá purpurová, bílá, tmavě růžová, vypnutí výběru barvy.

přidržení tlačítka - vypnutí difuzéru

režim tlačítka M (MIST – mlha, pára):

1x stlačení – jemný proud páry

2x stlačení – silný proud páry

3x stlačení – vypnutí režimu foukání páry

Řešení problémů

| Symptom | Příčina | Řešení |
|---|--|--|
| Kontrolky svítí, ale přístroj málo fouká nebo vůbec | 1. Otvor pro výstup páry je zanesen. | 1. Vyčistěte otvor pro výstup páry. |
| | 2. Příliš vysoká hladina vody. | 2. Vylijte část vody tak, aby hladina nepřesahovala rysku pro maximální hladinu. |
| | 3. Kryt zásobníku na vodu není řádně nasazen. | 3. Nasadte správně kryt zásobníku na vodu. |
| | 4. Voda vnikla dovnitř přístroje až na desku plošného spoje. | 4. Odpojte přístroj a nechte ho řádně vyschnout alespoň 3-5 dnů. |
| | 5. Nesprávné zapojení přístroje | 5. Zkontrolujte zapojení přístroje – stlačte tlačítko M. |
| Kontrolky nesvítí | 1. Přístroj není řádně zapojen do elektrické sítě. | 1. Zapojte přístroj do elektrické sítě. |
| | 2. Deska plošného spoje je poškozena. | 2. Kontaktujte technickou podporu. |

Údržba přístroje

1. K čištění otvoru výstupu páry použijte vatovou tyčinku.
2. Nádobu na vodu čistěte pravidelně alespoň jednou týdně.
3. Zabraňte vniknutí vody do vzduchového otvoru.
4. Při používání přístroje pravidelně větrejte. Zabráníte tak vzniku plísní.
5. K čištění přístroje používejte měkký hadřík, nejlépe bavlněný.
6. Nekapejte esenciální olej přímo do otvoru pro výstup páry, pouze do vody. Zamezíte tím jeho ucpaní.
7. Používejte vodu teploty max. 60 st. C.
8. Spodní část přístroje udržujte v suchu a čistotě.
9. Přístroj umístěte mimo dosah dětí.
10. Neumísťujte přístroj do prostředí s teplotou vyšší než 40 st. C a nižší než 0 st. C, na nestabilní místa, jako je třes nebo naklonění.
11. Neumísťujte přístroj do prostředí se silným magnetismem, do prostředí prашného a vlhkého.
12. Používejte čistý a kvalitní esenciální olej pro zachování Vašeho zdraví (nekvalitní olej může také zavinit poškození přístroje).



BEWIT FRANCHISE s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

tel. +420 731 739 539, e-mail: info@bewit.love, www.bewit.love