

# Instrukcja obsługi dyfuzora olejków eterycznych FOG

## Parametry techniczne

Napięcie: 12 V, moc: 12 W, waga: 300 g, objętość pojemnika: 300 ml, temperatura robocza: 0–40 °C

## Instrukcja obsługi

Zdejmij pokrywę dyfuzora, napełnij zbiornik wodą, dodaj 3–5 kropli olejku eterycznego, przymocuj z powrotem pokrywę i następnie użyj przycisków L i M:

### Tryb przycisku L (LIGHT – oświetlenie):

Naciśnięcie 1× – włączenie oświetlenia

Naciśnięcie 2× – wybór koloru oświetlenia (zaczekaj na kolor, który chcesz, i naciśnij przycisk)

Naciśnięcie 3 do 17× – wybór konkretnego koloru: czerwony, ciemnoczerwony, fluorescencyjny zielony, fluorescencyjny ciemnozielony, zielony, ciemnozielony, niebieski, ciemnoniebieski, purpurowy, ciemnopurpurowy, fioletowy, ciemnofioletowy, biały, ciemnoróżowy, wyłączenie wyboru koloru.

Przytrzymanie przycisku – wyłączenie dyfuzora

### Tryb przycisku M (MIST – mgiełka, para):

Naciśnięcie 1× – delikatna mgiełka

Naciśnięcie 2× – intensywna mgiełka

Naciśnięcie 3× – wyłączenie trybu wydmuchiwanie mgiełki

## Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna	Rozwiązanie
Lampki świecą, ale dyfuzor wydmuchuje mało mgiełki lub żadną	1. Otwór wylotowy mgiełki jest zatkany.	1. Wyczyść otwór wylotowy pary.
	2. Za dużo wody.	2. Wylej nieco wody tak, aby jej poziom nie przekraczał kreski maksymalnego poziomu.
	3. Nieprawidłowo przymocowana pokrywa zbiornika na wodę.	3. Przymocuj prawidłowo pokrywę zbiornika na wodę.
	4. Woda przedostała się do urządzenia aż do płytki drukowanej.	4. Odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw go w suchym miejscu co najmniej przez 3–5 dni.
	5. Urządzenie jest niewłaściwie podłączone.	5. Sprawdź podłączenie urządzenia – naciśnij przycisk M.
Lampki nie palą się	1. Urządzenie nie jest prawidłowo podłączone do sieci.	1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
	2. Płytką drukowaną urządzenia jest uszkodzona.	2. Skontaktuj się ze wsparciem technicznym.

### *Konserwacja urządzenia*

1. Do czyszczenia wylotu powietrza używaj wacika.
2. Regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) czyść zbiornik na wodę.
3. Uważaj, by woda nie przedostała się do otworu wentylacyjnego.
4. Korzystając z urządzenia regularnie wietrz. Zapobiegiesz w ten sposób powstawaniu pleśni.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj miękkiej szmatki, najlepiej bawełnianej.
6. Nie wlewaj olejku eterycznego bezpośrednio w otwór wylotowy pary, tylko do wody. Zapobiegiesz w ten sposób zatkaniu otworu.
7. Używaj wody o temperaturze najwyższej 60 °C.
8. Utrzymuj dolną część urządzenia suchą i w czystości.
9. Umieść urządzenie poza zasięgiem dzieci.
10. Nie umieszczaj urządzenia w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 40 °C i poniżej 0 °C oraz w niestabilnych miejscach, które trzęsą się lub są nachylone.
11. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach, w których oddziałuje na nie duża siła magnetyczna, jak również w miejscach zakurzonych i wilgotnych.
12. Stosuj czysty, wysokiej jakości olejek eteryczny, aby zachować swoje zdrowie (złej jakości olejek eteryczny dodatkowo może spowodować uszkodzenie urządzenia).



BEWIT FRANCHISE s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava, 710 00

Ostrava tel. +48 600 800 270, e-mail: [info@bewit.pl](mailto:info@bewit.pl), [www.bewit.pl](http://www.bewit.pl)