



BEWIT FRANCHISE, s.r.o., Michalská 2030, Slezská Ostrava,
710 00 Ostrava

tel.: (+420) 731 739 539

e-mail: info@bewit.cz

www.bewit.cz

Aromadifuzér IGLOO

Stačí přidat 8-10 kapek vybraných esenciálních olejů na filtr uvnitř difuzéru a prostor kolem vás se rázem stane příjemně voňavou oázou. Difuzér s USB připojením lze použít i jako lampičku, po 3 hodinovém nabití /pomocí přiloženého USB kabelu/ vydrží v provozu až 10 hodin. Díky malým rozměrům 9 × 9 × 8 cm a nízké hmotnosti 118 gramů je vhodný také do auta. Aromadifuzér je opatřen silikonovými podložkami pro bezpečné umístění přístroje na povrchu.

Ovládání IGLOO

- 1) sundejte bílý kryt difuzéru
- 2) na plstěné kolečko uvnitř přístroje nakapejte pár kapek esenciálního oleje (**upozornění – do difuzéru se nedává voda, používejte jen olej**)
- 3) nasadte zpět bílý kryt
- 4) stlačte levé tlačítko **L** pro zapnutí **osvětlení**
- 5) stlačte pravé tlačítko **M** pro zapnutí **foukání**

Režim tlačítka L (osvětlení):

1x stlačení – střídání 7 barev LED osvětlení

2x stlačení – výběr barvy osvětlení (počkejte si na požadovanou barvu a zmáčkněte tlačítko)

3x stlačení – výběr teple bílé barvy

4x stlačení – výběr růžové barvy

5x stlačení – vypnutí difuzéru

Režim tlačítka M (foukání):

1x stlačení – zapnutí větráku

2x stlačení – vypnutí větráku

Nabíjení přístroje (přístroj v této době nepoužívejte)

- 1) použijte přiložený Android USB nabíjecí kabel, otvor se nachází vzadu přístroje (na druhé straně tlačítek)
- 2) nabíjecí čas: 3 hodiny
- 3) indikace nabíjení: po čas nabíjení svítí červené světlo, světlo vypne, když je přístroj nabitý
- 4) pokud je difuzér nabitý pod 30%, zapne se upozornění - červené světlo bliká 30x každé 3 minuty
- 5) pokud je difuzér nabitý pod 15% , červené světlo zabliká 30x a poté se přístroj vypne